

APPAREIL PHOTO : REGLAGES RAPIDES


MODE

Priorité à l'ouverture **A - Av** : Contrôle de la profondeur de champ


Priorité à la vitesse **S - Tv** : Contrôle du mouvement ou arrêt du mouvement

Manuel **M** : Contrôle total de l'exposition | En cas d'urgence **P, Ai, Ai+**, etc.

ISO



OUVERTURE



TEMPS DE POSE / VITESSE

